

Decoproyec Kurkverf

FIJN en EXTRA-FIJN

Instructieblad



biomat.eu

In dit document leggen we stap voor stap uit hoe u Decoproyec Kurkverf FIJN en Extra-fijn kan aanbrengen op een (reeds geverfde) muur, een vlakke cementering of een oude crepi. Kurkverf kan binnen en buiten dienen als gekleurde eindafwerklaag waarbij een lichte korrelstructuur gewenst is. Het resultaat is vergelijkbaar met een minerale kalei-afwerking, vandaar ook soms de benaming kurkkalei.

Voor de berekening van het benodigde materiaal - ongeveer 0,5kg/m²/laag - adviseren wij om gebruik te maken van een berekeningstool die beschikbaar is op de Decoproyec Kurkverf productpagina.

Voordat u begint:

Wij adviseren dringend om uw muur eerst te behandelen met [Decoprocal](#). Deze mortel op basis van kalk en kurk zal zorgen voor een mooier resultaat en zal tevens uw muur ontsmetten van micro organismen.

Welk product heeft u nodig?

Deze keuze is gelukkig eenvoudig te maken. Kurkverf FIJN heeft een lichte korrelstructuur die vergelijkbaar is met een kalei-afwerking, terwijl de EXTRA-FIJN bijna geen korrels vertoont.

Wat heeft u nog meer nodig?

- Blokborstel of verfroller met korte haren
- Boormachine met verfmenger
- Afplakmaterialen
- Afdekking voor de bodem

Vorbereiding

(Foto materialen)	Leg de benodigde materialen klaar
	Zorg voor een schone werkomgeving zonder obstakels.
	Plak alle delen die niet geverfd worden af.
(Foto biocide)	Indien géén Decoprocál gebruikt is, gebruik dan wel biocide om zeker te zijn dat er geen micro organismen in de ondergrond zitten




Open de emmer en meng de verf goed door. Zorg ervoor dat u met de vlinder goed langs de randen gaat.

Het aanbrengen van de verf



Breng de verf met de borstel aan in een horizontale beweging.
Met de verfroller werkt u het best verticaal.



Wacht tot de laag contactdroog is. Dit betekent dat als u zacht met uw hand aan de wand voelt, er geen kurkverf meer aan uw hand blijft plakken. U kunt nu verder met de volgende laag.

	Breng zo nog minimaal 2 lagen aan op de wand.
	Verwijder meteen nadat u de derde laag aangebracht heeft uw afplakmaterialen.

U bent nu klaar en kunt de wand 24 uur laten drogen

Nazorg

Bij droog vuil kunt u kurkverf gewoon met een borstel afvegen. Ook kunt u gebruik maken van een hogedrukreiniger, maar houd hierbij een afstand van minimaal 1 meter om te voorkomen dat u de toplaag van de verf beschadigt.