



DECOPROYEC SPUITKURK

Nazorg / Herstel / Overschilderen

In dit document lichten wij u toe hoe u het best Decoproyec SPUITKURK kan onderhouden, en ook hoe u een eventuele herstellingen of een overschildering kan uitvoeren.

TOEPASSINGEN

Decoproyec spuitkurk en kurkverf zijn elastische coatings op waterbasis met natuurlijke kurkkorrels, een bio-based polymeer bindmiddel en kleurpigmenten die kunnen worden gebruikt in renovatie en nieuwbouw, zowel binnen als buiten als eindafwerklaag met beschermende en isolerende eigenschappen.

Belangrijkste toepassingsgebieden:

- Beschermen en decoreren van gevels uit onder meer baksteen, beton, hout, tegels, metaal en vezelcement.
- Eindafwerking op bepleisterde muren en buitengevelisolatiesystemen (ETICS)
- Renovatie op bestaande verflagen en crépis
- Coaten van hellende daken en terrassen
- Reductie van reflectie-geluiden en trillingen
- Thermische isolatie tegen koudebruggen.

GEVEL REINIGEN MET WATER

Wanneer een gevel vervuild is door omgevingsvuil / stof dan kan deze altijd worden gereinigd met een hogedrukreiniger met koud water op maximum 100 bar. Houd hierbij voldoende afstand, minimum 60cm, en gebruik geen vuilfrees omdat die de verf van de toplaag kan wegfreen.

Werk steeds van boven naar beneden waarbij het vuil van de muur naar beneden kan lopen.

TIP: Spuit de gevel een eerste keer af en laat het water wat inwerken zodat eventuele opgedroogde delen losweken. Herhaal daarna de reiniging met hogedruk.

Indien mogelijk mag u een lichte ontvetter (afwaszeep) toevoegen aan het water zodat het vuil makkelijker lost.

Wanneer u niet over een hogedrukreiniger beschikt dan kan u werken met een sproeier op een tuinslang. Hierbij kan u tot tegen de spuitkurklaag spuiten (max 3 bar - stadsdruk).

SPUITKURK DELEN VERWIJDEREN

Spuitkurk is nog niet opgedroogd

Wanneer tijdens de verwerking van Decoproyec spuitkurk delen worden geraakt die niet gespoten dienen te worden dan adviseren wij dit ONMIDDELIJK met WARM WATER te reinigen. Wacht NIET tot de spuitkurk droog is.

Indien geen warm water beschikbaar is dan kan met koud water worden gewerkt.

Verwijderen hierbij zoveel als mogelijk met een zachte doek en wrijf droog zodat nieuw beschermmateriaal (tapes) goed kunnen hechten op de ondergrond.

Op grote oppervlakken zoals een oprit of omheining kan een hogedrukreiniger worden gebruikt, bij voorkeur met stoom of warm water.

Spuitkurk is droog

Het grote voordeel van Decoproyec spuitkurk is ook het grote nadeel: de hoge hechtkracht. Het polymeer bindmiddel hecht immers op steen, hout, metaal en kunststof. Eens de spuitkurk is opgedroogd kan deze enkel nog MECHANISCH worden verwijderd. Dit betekent dat reiniging met een gewone hogedrukreiniger niet meer mogelijk zal zijn.

Daarom is het ESSENTIEEL om ALLE DELEN die niet gespoten moeten worden GOED af te schermen. We denken hierbij aan de bodem (oprit, terras), de ramen en deuren, de dakgoot, het dak (met zonnepanelen), de muren van de burens, de planten, de omliggende objecten zoals auto's, omheiningen, bloempotten.

Wanneer door omstandigheden deze delen toch worden geraakt tijdens het spuiten dan verwijzen we naar de richtlijnen onder 'Spuitkurk is nog niet opgedroogd'.

Maar wat als de spuitkurk is opgedroogd?

Decoproyec spuitkurk kan worden WAK gemaakt door heet water of stoom. Een hogedrukreiniger met stoom kan het meeste loskrijgen, maar vaak zal een bijkomende mechanische handeling vereist zijn.

Glad oppervlak: glas of metaal

Op gladde oppervlakken (zonder structuur of relief) zoals een raam of metalen profiel kan gebruik worden gemaakt van een [schraper](#) van kunststof of metaal.

Oppervlakken met structuur

Hierbij kan een metalen borstel op een boormachine worden ingezet, let er hierbij op dat dit krassen zal veroorzaken op de ondergrond!

Op een auto / carrosserie

Wanneer er spuitkurk op een voertuig terecht is gekomen dan zal deze (bij voorkeur professioneel) dienen te worden gepolierd. Probeer onmiddellijk af te wassen met overvloedig heet water, lukt dit niet dan wordt het polieren.

Dissolvent : het laatste hulpmiddel

Tenslotte kan spuitkurk worden losgeweekt met een [dissolvent](#). Dit is een vluchtig / toxisch product dat het bindmiddel zal zacht maken waardoor het makkelijker lost. Dissolvent mag ALLEEN worden gebruikt op keramische delen zoals tegels of dakpannen; natuursteen

(blauwsteen, graniet), gepoederlakte oppervlakken en onbehandeld metaal (zink, koper, ijzer zonder laklaag).

Gebruik geen dissolvent op geschilderde delen of op kozijnen van ramen en deuren omdat dit de verflaag en de kleur zal aantasten! Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften bij gebruik van een dissolvent.

STOF OPVANGEN TIJDENS HET BOREN VAN EEN GAT

Tijdens het boren van een gat in de muur komt stof vrij. Dit stof zal in de poriën van de structuur blijven hangen.

Wij adviseren om tijdens het boren gebruik te maken van een **stofzuiger** die het stof uit het boorgat opzuigt. Houd de stofzuiger zo dicht als mogelijk bij de boor tijdens het boren.

Het overige boorstof dat op de spuitkurklaag achterblijft kan worden verwijderd door **water erover heen te laten lopen uit de tuinslang (zonder druk)**.

Vermijd het gebruik van een borstel omdat dit juist het stof nog meer in de structuur / poriën zal duwen.

Tenslotte kan altijd gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger met koud water op maximum 100 bar. Houd hierbij voldoende afstand en gebruik geen vuilfrees omdat die de verf van de toplaag kan wegfreen.

ZAND, GROND of STOF VERWIJDEREN

Om zand, grond of stof te verwijderen adviseren we om te starten met een **stofzuiger**. Zuig hierbij zoveel mogelijk op uit de spuitkurklaag.

Eventuele delen die niet loskomen kunnen met een zachte handborstel worden losgemaakt, waarna opnieuw kan worden gestofzuigd.

Indien grond is opgedroogt dan kan deze eerst worden losgeweekt met koud water.

EEN BESCHADIGING HERSTELLEN

Decoproyec spuitkurk kan plaatselijk worden hersteld. Belangrijk hierbij is dat de structuur van de laag opnieuw wordt opgebouwd.

We nemen een diepe kras als voorbeeld.

Eerst gaan we die onderliggende mortellaag bijvullen tot het niveau van de oorspronkelijke bezetlaag. Dit kan met overschilderbare acryl of lijmkit (geen silicone!). Wanneer de barst of beschadiging groot is kan deze ook met een fijne (kleef)mortel worden hersteld.

Eens de herstelling is opgedroogd gaan we van start met het opnieuw aanbrengen van spuitkurk bovenop de herstelling.

Hierbij is het belangrijk om de DIKTE EN DE STRUCTUUR van de spuitkurklaag na te bootsen. We maken hierbij gebruik van een fijne schildersborstel waarbij we een dun laagje aanbrengen bovenop de herstelling.

!TIP : om niet 'buiten de lijntjes' te kleuren, en alleen spuitkurk aan te brengen binnen het te herstellen gebied, is het makkelijk om de zone eromheen voorafgaandelijk af te plakken met tape. Gebruik hiervoor de [rough Surface tape](#), deze blijft immers kleven op de spuitkurk.

Nadat de eerste spuitkurk herstellingslaag is opgedroogd (+- 1uur), herhaal je dit proces. Probeer hierbij zoveel mogelijk structuur aan te brengen. Dus niet schilderen maar tamponeren, waarbij de kurkdeeltjes recht op komen te staan.

Dit herhaal je tot wanneer DEZELFDE DIKTE is bereikt als de originele omliggende spuitkurklaag.

Verwijder de tape (die rondom de herstelling zit) en breng nu een finale herstell laag aan waarbij je de herstelling 'verbindt' met de originele laag. Gebruik hierbij een minimale hoeveelheid product en onthoud dat het de bedoeling is om een zelfde dikte en structuur te bekomen.

NIEUW KLEURTJE / OVERSCHILDEREN ?

Wanneer de spuitkurklaag dusdanig is vervuild dat herstellingen onbegonnen werk zijn dan kan Decoproyec eenvoudigweg opnieuw worden overspoten met spuitkurk of geschilderd met Decocork of acrylverf.

Het aanbrengen van een **nieuwe spuitkurkkleur** gebeurt in tenminste 2 lagen in dezelfde of een andere kleur. Dit volstaat om de oude kleur te verbergen (tenzij wit op zwart wordt gespoten bvb). Belangrijk is dat de oude spuitkurklaag ALTIJD voorafgaandelijk met een hogedrukreiniger wordt afgewassen zodat stof en losse delen verwijderd zijn.

Daarna dienen eventuele herstellingen van gaten, scheuren worden uitgevoerd met overschilderbare acryl, lijmkit (polymeer) of een (kleef)mortel.

Eens de ondergrond zuiver en hersteld is, kan worden overgegaan tot het aanbrengen van tenminste 2 nieuwe lagen spuitkurk.

Ook kan Decoproyec met een kwalitatieve acrylverf worden **geschilderd**. Hierbij dient de gevel voorafgaandelijk te worden gereinigd en hersteld. Daarna kan de acrylverf worden aangebracht met kwast, verfrol of verfspuitmachine. Overschilderen zal de structuur van de spuitkurk veranderen. De poriën zullen immers worden opgevuld met verf waardoor het structuur verloren gaat.

Tenslotte is het ook mogelijk om spuitkurk te overschilderen met [Decocork kurkverf](#). Deze verf dekt beter dan reguliere acrylverf en heeft het bijkomend voordeel dat de elasticiteit en de garantie behouden blijft.

Nog vragen? Bezoek onze helpdesk op biomat.eu/helpdesk



Bel ons of stuur een bericht via Whatsapp

Onze hulplijn is iedere werkdag bereikbaar van 8u tot 22uur en zaterdag tot 19uur.

+31 6 161 505 93

Distributie Benelux: biomat.eu | www.decoproyec.be

Fabrikant Decoproyec Subertres SLU

Poligono Industrial Camporoso, Calle Guadalajara, 12 Chinchilla de Montearagon – Albacete, Spanje