



Beste klant,

Bedankt voor uw bestelling! **Controleer de inhoud van uw bestelling** bij ontvangst op eventuele schade of ontbrekende producten. Laat ons dit zo snel mogelijk weten, dan zorgen wij voor een oplossing.

Instructies voor het verwerken van spuitkurk

Gelieve extra aandacht te besteden aan onderstaande richtlijnen.

Vorbereiding

- Bewaar de emmers op een koele plaats uit de zon.
- Laat het **water uit de luchtcompressor** lopen door het kraantje onderaan de compressor open te draaien.

Mengen

- Voeg maximaal 0,5L water per emmer toe.
- Meng met een spiraalmixer (diameter 140-160 mm) met voldoende snelheid om lucht in te brengen in het mengsel.
- **Voeg maximaal 0,5L DecoUnion fixeermiddel toe als het mengsel te stijf is.** DecoUnion is verkrijgbaar in Transparant of Wit.

Spuiten

- Spuit op de juiste druk om te voorkomen dat de kurkkorrels terug botsen.

Stel het **spuitpistool in met ingedrukte trekker!**

- Krippe K12 spuitkop 6mm: 4 tot 4,5 bar voor REGULAR; 5,5 bar voor MEDIO
- Volumair spuitkop 8mm: 6 bar voor REGULAR; 7 bar voor MEDIO

Als u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via Whatsapp +31 6 161 505 93 of bellen naar +31 85 888 0749 (optie 2: magazijn).

Met vriendelijke groet,
Biomat.eu



Cher client,

Merci pour votre commande! **Vérifiez le contenu de votre commande à la réception** pour d'éventuels dommages ou des produits manquants. Faites-le nous savoir dès que possible, nous trouverons une solution.

Instructions pour le traitement du liège projeté

Veuillez accorder une attention particulière aux directives ci-dessous.

Préparation

- Conservez les seaux dans un endroit frais à l'abri du soleil.
- **Laissez l'eau sortir du compresseur d'air** en ouvrant le robinet en bas du compresseur.

Mélange

- Ajoutez jusqu'à 0,5L d'eau par seau.
- Mélangez avec un mélangeur spiralé (diamètre 140-160 mm) à une vitesse suffisante pour introduire de l'air dans le mélange.
- **Ajoutez jusqu'à 0,5L de fixateur DecoUnion si le mélange est trop rigide.** DecoUnion est disponible en Transparent ou Blanc.

Pulvérisation

- Pulvérisez à la pression appropriée pour éviter que les granulés de liège ne rebondissent. Réglez le pistolet de pulvérisation **avec la gâchette enfoncée !**

Krippe K12 Buse 6mm : 4 à 4,5 bar pour REGULAR ; 5,5 bars pour MEDIO

Volumair Buse 8mm : 6 bars pour REGULAR ; 7 bars pour MEDIO

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via Whatsapp +31 6 161 505 93 ou appeler +31 85 888 0749 (Option 2 : Entrepôt).

Cordialement,
Biomat.eu